FDV-DOKUMENTASJON

Dokument generert 12. Nov 2026 kl. 18:03



HEATIT ACTUATOR 230VAC

Aktuator for vannbåren varme

El-nummer	4590030
GTIN	7071236018964

Kompakt elektrotermisk aktuator for styring av vannbåren varme. Kan reguleres manuelt eller på signal fra eksempelvis en termostat eller ekstern regulator.

Aktuatoren leveres med dobbeltisolert tilførselskabel som gir ekstra beskyttelse mot elektriske feil og mekaniske påkjenninger. Den robuste kabelkonstruksjonen med individuelt isolerte ledere og beskyttende ytterkappe bidrar til høy driftssikkerhet og lang levetid. En trygg og pålitelig løsning for styring av vannbåren gulvvarme.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gjengedimensjon: M 30x1.5
- Kompakt design.
- Åpen/Lukket indikator.
- Lydløs.
- Ventiltest.
- Manuell åpningsfunksjon.
- Materialer av høy kvalitet.
- Made in EU.
- Pålitelig og lang levetid.
- Elektrotermisk aktuator (telestat) for energieffektiv styring av vannbårne varme- og kjølesystemer.
- Energieffektiv takket være lavt strømforbruk.
- Enkel installasjon uten verktøy.
- NC - Normally closed (normalt stengt).
- Kan installeres i alle posisjoner (360°).
- Utprøvd kvalitet bekreftet av TÜV Rheinland i hht. IEC 60730-2-14.

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50/60Hz
Eget effektforbruk	1W
Driftsstrøm	8mA
Maksimal startstrøm	300mA
Tilledning/tilførselskabel	0.8m

GENERELL INFO

IP-klasse	IP54
Sertifisering	CE
Tolltariffnummer	90329000

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	43mm	Produktbredde	37mm
Produkthøyde-/dybde	75mm	Produkt nettovekt	113g

VEDLIKEHOLD

Kabel må ikke fjernes. Aktuatoren skal ikke demonteres eller åpnes!
Ellers vedlikeholdsfri.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Aktuatoren bruker rundt 5 minutter på å begynne å åpne. Fra lukket til åpnet bruker den rundt 8 minutter.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**